


Tip	Kumanda ünitesi		Aşağıdakiler için kullanılır					Sipariş Kodu
	SCU	SPC	M-K/C	M-K/U	Flamco-mat	Flamcomat Starter		
External back-up mode Master + Slave	-	✓	-	✓	✓	-	1	17500
Extra Slave Modul	-	✓	-	✓	✓	-	1	17501

**Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:**[Installation and operating instructions](#)[White Paper](#)

Normtherm
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.
Abaylar İş Merkezi No:16/10
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14
E info@normtherm.com
I www.flamcogroup.com/tr