

Su ısıtıcıları ve içilebilir su sistemlerini korumak için Sistem basıncı ayarlı basınca ulaştığında Prescor B kazan vanası havayı tahliye etmeye başlar ve bunun sonucunda basınç artışı durur. Eğer belirli koşullar nedeniyle basınç hızla ayarlı basıncın üzerine yükselirse Prescor B kazan vanası tamamen açılarak büyük bir blöf kapasitesi oluşturur. Bu, aşırı basınca karşı kalıcı, güvenilir bir korumadır. Hava tahliyesi sıhhi tesisatlar için uygun boyutta bir Airfix genleşme tankı montajı ile önlenebilir.

Prescor kazan vanalarının yuvaları yalnızca mükemmel bir sızdırmazlık sağlayacak şekilde değil, aynı zamanda büyük bir blöf kapasitesine ulaşabilecek şekilde tasarlanmıştır. Kauçuğun sertliği, emniyet vanasının ayarlı basıncına göre uyarlanır. Özel olarak tasarlanmış bir yuva ve özel bir kauçuktan oluşan bu kombinasyon sayesinde en yüksek seviyede güvenliği sağlamak mümkündür.



### Teknik Özellikler

- Min./maks. çalışma sıcaklığı: 0 °C / 95 °C.
- Tepe yükü: 140 °C.

### Sınıflandırma Genel Bilgi

<b>Etim Grup</b>	Measuring and control devices
<b>Etim Sınıf</b>	Emniyet ventili
<b>Marka</b>	FLAMCO

**Sınıflandırma Özellikleri**

Model	Sağ açılı
Kabin malzemesi	Pirinç
Housing material	Pirinç
Malzeme kalitesi	Pirinç dezinfikasyon
Bağlantı 1	BSPP iç dişli bağlantı
Bağlantı 2	BSPP iç dişli bağlantı
Basınç sınıfı elemanı	PN 16
Flanş basınç sınıfı	PN 16
2°C de maksimum basınç	10 Bar
20°C'de maks. çalışma basıncı	10 Bar
Maks. Ortalama ısı (sürekli)	95 Degrees celsius
Medium temperature (continuous)	0 - 95 °C Degrees celsius
Min. Ortalama ısı (sürekli)	0 Degrees celsius
Yüzey koruması	İşlemsiz
Sağ açılı model	Evet
Körük valf	Evet
Sızdırmazlık	EPDM
Sürekli operasyona uygundur	Evet
Cihaz açısı	90 Degrees
Mil açısı	180 Degrees
Isıtma için	Hayır
Soğutma için	Hayır
Suitable for solar heating	Hayır
Suitable for hot tap water	Evet

**Çevrimiçi daha fazla bilgi bul:**[Montaj ve kullanma kılavuzu](#)[ACS certificate](#)[Declaration of conformity UKCA](#)[EU Declaration of conformity](#)[Prescor SB ADSK](#)[Prescor SB ADSK Revit](#)[Prescor SB DWG](#)[Prescor SB STEP](#)[tech.exp.layout-heat.v050709.pdf](#)

Normtherm  
Enj. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.  
Gürpınar Mah. Gürpınar Cd.  
Abaylar İş Merkezi No:16/10  
, Beylikdüzü-İstanbul - tr

T 212 880 01 14  
E [info@normtherm.com](mailto:info@normtherm.com)  
I [www.flamcogroup.com/tr](http://www.flamcogroup.com/tr)